

Bijlage A4 Controleren Software

§ (NEN 2654-1)	Omschrijving
6.3.5	De softwareversie en de gebruikerssoftware (parameters) zijn niet gewijzigd

Op onderstaande manier kan worden gecontroleerd of er zich wijzigingen in de software hebben voorgedaan.

Penta 1 en Penta 5000/6000 centrales

Vergelijk de checksum in elke centrale (parameter CONFIGURATIE in het SETUP menu) met de checksum in de Penta Configtool (Panel Summary). Indien deze gelijk zijn, is de software niet gewijzigd.

Aritech centrale

De software kan niet onbedoeld gewijzigd worden. Als de software wel is gewijzigd dan wordt dit aangegeven in het logboek. De onderhoudsmonteur kan bij aanvang van het onderhoud zien dat er wijziging heeft plaats gevonden. Daar er bij Huisman altijd een back-up van de programmeringen op de zaak aanwezig is (en door de monteur altijd inzichtelijk is op sharepoint) kan er na gegaan worden wat de wijzigingen hebben ingehouden en of deze voldoen.